



Parabéns por ter escolhido Corian®

Corian® é um material elegante, moderno, higiênico e resistente, usado em pias e cubas de cozinhas, lavatórios de banheiros, banheiras, móveis, revestimentos de paredes, balcões, tampos de hospitais e laboratórios e muitas outras aplicações.

Este guia vai responder suas dúvidas sobre como cuidar de Corian®, onde quer que ele tenha sido instalado.

Como outros materiais de acabamento, Corian® é muito durável quando cuidado corretamente.

VEJA COMO LIMPAR AS SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS

	Passo-a-passo de limpeza
Limpeza diária e sujeiras comuns como vinagre, café, chá, suco de limão, vegetais, molhos, ketchup	A-B-G
Graxa, gordura e resíduos de óleo	A-B-G
Acúmulo de sabão e minerais ao redor de ralos e torneiras	A-D
Pólen de lírio, açafraão, graxa de sapato, tinta de caneta, pincel atômico ou marcador permanente	A-C-G
Mercúrio cromo, sangue, vinho tinto, perfume	A-B-C-G
Esmalte de unha	A-E-G
Ferrugem	A-F-G
Bolores e iodo	A-C-G
Queimaduras de cigarro e arranhões	A-C-G

Procedimentos de limpeza*

- A.** Remova o excesso com pano úmido e detergente comum. Enxague e seque com pano macio;
- B.** Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha (tipo Scotch Brite®) com detergente ou limpador multiuso a base de amônia (tipo Veja®);
- C.** Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha (tipo Scotch Brite®) com água sanitária**. Enxague abundantemente e seque com pano macio;
- D.** Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha (tipo Scotch Brite®) com um removedor de limo ou vinagre. Enxague abundantemente e seque com pano macio;
- E.** Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha (tipo Scotch Brite®) com removedor de esmaltes que não seja a base de acetona. Enxague abundantemente e seque com pano macio;
- F.** Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha (tipo Scotch Brite®) com limpador de metal ou removedor de ferrugem. Enxague abundantemente e seque com pano macio;
- G.** Para uniformizar o acabamento de toda a superfície, use um pano úmido e um creme de limpeza abrasivo (tipo sapólio em creme).

Se, eventualmente, alguma mancha persistir, contate o processador que executou e instalou seu Corian®.

* Limpe sempre com movimentos circulares;

**Água sanitária pode descolorir Corian® se não for completamente removida. Enxague logo a seguir.

www.corian.com.br



Copyright © 2010 Du Pont do Brasil S.A.. Todos os direitos reservados. O logo DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™, e Corian® são marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company ou filiações. Só a DuPont produz Corian®. Referências fotográficas: capa - Wilhelminastraat Amsterdam, apartamento particular, design de Hofman Dujardin Architecten, Holanda, foto cortesia de Hofman Dujardin Architecten



DuPont Corian®

Garantia, cuidados e limpeza

www.corian.com.br



COMO LIMPAR TAMPOS E CUBAS

Corian® foi criado para oferecer muita praticidade ao seu dia-a-dia, exigindo um mínimo de cuidados e manutenção. Para limpá-lo, use os produtos de limpeza que estiver acostumado (detergente, álcool, limpador multiuso, água sanitária, etc.), seguindo as orientações abaixo:

Corian® não é autolimpante

Mas é muito fácil manter sua aparência inicial.

Tente primeiro a maneira mais fácil de limpar

Apesar de líquidos não penetrarem em Corian®, é sempre melhor enxugar os respingos de sujeira na hora que eles ocorrem. Use um pano úmido com detergente comum. Se a mancha persistir, siga as orientações contidas neste guia, mais adiante. Para remover marcas de água, passe um pano úmido e, depois, um pano seco.

Uma ou duas vezes por semana, dê à sua cuba um tratamento de beleza

Remova todos os resíduos de gordura e óleo acumulados na sua cuba com uma mistura de 3/4 de água sanitária e 1/4 de água. Borrife essa mistura na cuba e deixe agir por algumas horas ou durante a noite. Não deixe por mais de 16 horas. Na manhã seguinte, enxágue ou limpe com pano úmido. Sua cuba ficará sempre bonita sem muito esforço. Esse procedimento é aconselhado apenas para cubas na cor branca.

Como remover manchas

Para limpar sujeiras comuns como vinagre, café, chá, suco de limão, ketchup, vinho tinto, corantes ou vegetais, use um pano úmido com detergente comum. Se necessário, esfregue uma esponja abrasiva de cozinha (tipo Scotch Brite®) com um detergente ou limpador multiuso (tipo Veja®).

Apenas em sujeiras mais persistentes ou para remover arranhões superficiais, você precisará esfregar uma esponja abrasiva de cozinha com água sanitária ou outro produto de limpeza. Enxágue abundantemente com água morna e seque com um pano.

Uniformize o acabamento de toda a superfície esfregando um pano úmido com um pouco de creme de limpeza abrasivo (tipo Sapólio em creme). Use movimentos circulares em todo o tampo.

Para eliminar sujeiras, bolores e minerais formados ao redor de ralos e torneiras, esfregue uma esponja abrasiva de cozinha com limpador de limo ou removedor, seguindo as orientações do fabricante.

Enxágue várias vezes com água morna e seque com pano.

Importante: se o acabamento de seu Corian® for brilhante, não use o lado áspero da esponja de cozinha, nem creme de limpeza abrasivo (tipo Sapólio) ou ele perderá seu brilho. Neste caso, aplique os produtos de limpeza mencionados acima com uma esponja macia ou pano úmido. Para realçar o brilho de algumas peças, você pode usar um líquido polidor tipo Lustra-Móveis.

Veja como eliminar outros tipos de sujeiras no quadro de limpeza, no final desse guia.

Como remover marcas de queimadura de cigarro

As marcas amarelas, deixadas pela nicotina de cigarros acesos sobre Corian®, também podem ser removidas esfregando o lado áspero de uma esponja abrasiva de cozinha.

CUIDADOS



Calor


- Use sempre um apoio de panelas ou protetores de calor (de madeira, tecido, borracha etc) para apoiar panelas quentes nos tampos e nas cubas. Ou deixe a panela esfriar antes de tirá-la do fogão. Nunca apoie panelas, principalmente as de ferro, diretamente no tampo ou cuba de Corian®. Este calor pode danificar qualquer material.
- Sempre abra a torneira de água fria ao mesmo tempo que for despejar líquidos ferventes na cuba de Corian®. Assim, as temperaturas das águas se misturam e evitam choque térmico;
- Escolha o tamanho de panela adequado ao bocal do fogão que está usando e tenha certeza dela estar centralizada. Uma panela muito grande pode fazer a chama "sair" do fogão e encostar no tampo, danificando-o;
- Mudanças bruscas de temperatura podem causar fissuras tanto em Corian® como em outros materiais. Evite choques térmicos, não apoiando sobre Corian® objetos quentes e congelados ao mesmo tempo;
- Corian® pode ser instalado com sucesso ao redor de fogões embutidos. Para essa aplicação, existem técnicas apropriadas de dissipação de calor que são conhecidas e usadas pelos Processadores Autorizados de Corian®.



Riscos e arranhões

Como qualquer outro material, Corian® pode apresentar pequenos arranhões com o uso normal e frequente.

- Evite cortar alimentos diretamente sobre Corian®, pois irá riscar sua superfície. Use sempre uma tábua;
- Riscos, poeira e marcas de desgastes são mais notados em cores escuras e intensas que nas cores claras e pigmentadas de Corian®. Isto também acontece quanto mais brilhante for o acabamento do seu Corian®;
- Se seu Corian® for fosco, arranhões podem ser removidos apenas esfregando o lado áspero de uma esponja de cozinha. Para remover riscos mais profundos, contrate o serviço de polimento de um Processador Autorizado.



Substâncias químicas

- Respingos acidentais de substâncias químicas fortes (como removedores de tinta, limpadores de pincéis, limpadores de fornos, limpadores de metais, desentupidores de esgoto, acetona) devem ser lavados imediatamente com água abundante e sabão para evitar algum dano. Para remover esmalte de unha, use um removedor de esmaltes que não contenha acetona e lave, a seguir, com água;
- A exposição prolongada a algumas substâncias químicas pode danificar Corian®. Informe-se no site www.corian.com.br sobre quais são estas substâncias. A exposição a estas substâncias não recomendadas elimina o direito à garantia de 10 anos da DuPont.

NÃO IMPORTA O QUE ACONTEÇA, NÃO SE PREOCUPE

Corian® é renovável porque é maciço e homogêneo em toda sua espessura. A maioria dos danos causados por impactos severos, calor ou substância químicas, podem ser reparados no local, recuperando a aparência inicial de Corian®.

Se desejar, você pode, esporadicamente, renovar o polimento de seu Corian®.

Além disso, um tampo ou móvel de Corian® também pode ser modificado ou reformado para outro uso.

Para os casos acima, contrate os serviços de um Processador Autorizado.

DUPONT CORIAN® GARANTIA DE 10 ANOS

SÓ A DUPONT PRODUZ CORIAN®. ESTA É SUA GARANTIA DE QUALIDADE.

A DuPont garante ao consumidor final da superfície sólida Corian® a troca ou reparo do produto (opção da DuPont), sem custo adicional, uma vez constatada, em laudo técnico realizado pela DuPont, alguma falha ou não conformidade exclusivamente ligada à fabricação de matéria-prima Corian®, durante os primeiros 10 anos a partir da data da compra da mesma em território nacional.

Esta garantia aplica-se ao produto Corian® desde que sejam seguidas as recomendações da DuPont de limpeza e cuidados contidas neste certificado. Os custos da superfície sólida Corian®, bem como o da mão-de-obra relativa ao seu reparo ou troca, serão cobertos por esta garantia desde que seja apresentada a nota fiscal de compra e que o produto:

- Seja comprovadamente uma superfície sólida Corian®, identificada pela inscrição de origem da DuPont e nº de lote no verso da placa e etiquetas das cubas e lavatórios;
- Não tenha sido removido do lugar original de instalação;
- Apresente falha ou não conformidade com as especificações técnicas decorrentes do processo da DuPont de fabricação do produto, ou seja, defeito de matéria-prima;
- Tenha sido processado e instalado por um Processador Autorizado DuPont;
- Tenha sido fabricado com adesivos originais de Corian® da DuPont.

A garantia acima não se estende a problemas causados por:

- Não observação, por parte do Processador das recomendações contidas no manual da DuPont para o processamento e instalações do produto;
- Esforço físico, químico ou mecânico abusivo, danos causados por exposição a temperatura superior à normalmente encontrada em cozinhas residenciais, ou ainda, danos ou quebras não relacionados a defeitos de fabricação ou matéria-prima;
- Modificações e reformas não executadas por um Processador Autorizado; mau uso causado pela não observação das orientações contidas neste guia. Por exemplo: não uso de tábuas para cortar alimentos ou apoio para panelas quentes;
- Riscos e danos na superfície do produto decorrentes de desgaste, estragos e/ou avarias sujeitos ao uso cotidiano.

Apenas as cubas produzidas e comercializadas pela DuPont estão cobertas por esta garantia. Cubas fabricadas a partir de placas de Corian®, seja qual for o processo utilizado, são de responsabilidade do seu fabricante ou Processador Autorizado.

Em caso de algum problema, ligue para o fornecedor onde adquiriu Corian®. O compromisso aqui assumido limita-se ao conserto ou troca do produto adquirido. A DuPont não se responsabiliza por danos causados por incidentes ou inabilidade no uso do produto. Esta garantia dá ao proprietário direitos legais específicos. Qualquer dúvida sobre esta garantia deverá ser comunicada à DuPont.

Preencha os dados abaixo e guarde este certificado

Nome	
Local de instalação (endereço completo)	
Data da compra	Data da instalação
Onde adquiriu	
Nome ou carimbo do processador (obrigatório)	